



Proviant, Boule-Spiel und Zelttasche

In dieser Ausgabe werden Sie weitere Details wie Käsepackungen, eine Keksdose und die Zelttasche zusammenbauen.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 104A** Deckel Käsepackung A
- 104B** Käsepackung A
- 104C** Deckel Käsepackung B
- 104D** Käsepackung B
- 104E** Salami
- 104F** Deckel Keksdose
- 104G** Keksdose
- 104H** Boule-Spiel A
- 104I** Boule-Spiel B
- 104J** Tasche
- 104K** Füllung Tasche
- 104L** Faden




104-1. Setzen Sie den Deckel A 104A auf seine Käsepackung 104B.




104-2. Setzen Sie auf die gleiche Weise den Deckel B 104C auf seine Käsepackung 104D.




104-3. Setzen Sie den Deckel 104F auf die Keksdose 104G.




104-4. Schneiden Sie wie auf dem Foto gezeigt mit einer Schere die Füllung 104K der Länge nach durch.



104-5. Rollen Sie die Füllung wie gezeigt zusammen, bis Sie einen recht engen Zylinder erhalten.



104-6. Stecken Sie den so entstandenen Zylinder in die Tasche 104J. Die Füllung wird sich nach dem Einschieben wieder ein wenig auseinanderrollen.



104-7. Verschließen Sie die Tasche mit dem Faden 104L und verknoten Sie ihn.

BAUFORTSCHRITT

So sehen die Details aus, die Sie in dieser Ausgabe erhalten und zusammengesetzt haben.

